





- AS 3 Liftcontrol



Technische gegevens
 U 3 x 400 V
 F 50 Hz
 Pmax 2,0 kW
 Imax 4,7 A
 Veiligheidscircuits
 Bediening en in
 Voedinglijn:
 Via een veilig
 schakelaar
 gezekeerd

- X01 L
- X-6
- X02
- X
- X03 A3 - A4
- connector X05
- connector X07 B1 - B2
- connector X12 B3 - B4
- connector X13 C1 - C2
- connector X08 D1 - D2
- connector X10 E1 - E2
- Control 24V
- grendel magneet



Sch
 W

Omschrijving van de foutmeldingen
 Allereerst worden met de cabine in ru
 gecontroleerd. Indien niet in orde wr
 is er geen fout dan worden de cor
 is hier iets mis dan volgt de fou

Lijst van foutmeldingen
 Fault 01